



Hitta och rätta till risker i ditt hem

Enkel brandskyddsronnd för villa & radhus

- Ta för vana att testa din brandvarnare regelbundet. Tryck in testknappen. Hörs ingen signal ska du byta batterier. Kolla att brandvarnaren fungerar om du har varit bortrest i mer än 7 dagar. Är brandvarnaren äldre än 10 år kan det vara lämpligt att byta ut den.
- Håll köksfläkten ren. Rengör fläktens filter 2-4 gånger/år och fläktvingarna 1 gång/år. Brinner det på spisen kan elden få fäste i fett i filtret och utvecklas snabbt. Diska gärna filtret i diskmaskin eller för hand med diskmedel och varmt vatten.
- Förvara tändstickor och tändare på ställen där barn inte kommer åt dem.
- Har du eldstad? Kontrollera att den är brandskyddskontrollerad och sotad i rätt omfattning. Kontakta din lokala skorstensfejarmästare.
- Kontrollera och byt ut trasiga sladdar. Elektriska sladdar med skadade eller klämda höljen kan orsaka brand.
- En 6 kg pulversläckare bör finnas i ditt hem. Kontrollera trycket.
- Ta bort skräp och annat brännbart material intill byggnader för att förhindra anlagd brand.
- Har du brandfarliga vätskor hemma? (till exempel bensin, tändvätska, gasol...) Se i tabellen på nästa sida hur du ska förvara dessa.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

MSB – Enheten för brandskydd och brandfarlig vara.

www.msb.se

Telefon 0771 – 240 240



Förvaring av brandfarlig vätska i enfamiljshus

Utrymme

Förvaring

I bostadsdelen

Sprayburkar.
Högst två stycken gasolflaskor av högst P11 storlek (26 liter).
Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Inglasad altan

Samma som ovan

Vindsförråd

Ingen förvaring

I fristående förråd

Här får du förvara brandfarlig vätska, sprayburkar och i ventilerade utrymmen högst två stycken gasolflaskor.

Garage

Fordon med tank och reservdunk, sprayburkar, brandfarlig vätska skyddade mot påkörning. Två stycken gasolflaskor i ventilerat utrymme.

Källarförråd

I ventilerat utrymme, t ex hobbyrum, brandfarlig vätska, sprayburkar. Inga gasolflaskor är tillåtna här. Dessutom får 5 liter acetylen förvaras i ett ventilerat utrymme, som är brandtekniskt avskilt från bostaden.

Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk oräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än 5 liter acetylen måste du ha tillstånd.

På vår hemsida

www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt--explosivt/
hittar du mer information.